
































Semboller	Açıklaması	Semboller	Açıklama
	Doğru akım		Numaratör
	Alternatif akım		Kapı zili
 (P)	D.A'da pozitif kutup		Kapı zili düğmesi
 (N)	D.A'da negatif kutup		Çoklu kapı zili düğmesi
R	Alternatif akımda 1. faz		Siren
S	Alternatif akımda 2. faz		Kapı otomatığı
T	Alternatif akımda 3. faz		Kapı otomatığı butonu
Mp	Alternatif akımda nötr		Kapı otomatığı hatı
1 ~ 50 Hz	Bir fazlı alternatif akım		Ses yayın santrali
3 ~ 50Hz	Üç fazlı alternatif akım		Hoparlör
3/Mp ~ 50Hz	Üç fazlı nötr letkenli alternatif akım (50 Hz)		Etanş hoparlör
	Zil transformatörü		Hoparlör prizi
	Zil hatı		Hoparlör besleme hatı
	TV anten hatı		Kuvvetlendirici (amplifikatör)
	Telefon prizi		Mikrofon
	Telefon besleme hatı		Mikrofon prizi
	Yangın ihbar butonu		Mikrofon besleme hatı
	Yangın ihbar hatı		Diyafon
	Yangın ihbar hatı		Kulaklık